


## ILB MID-serie

### Gebruiksaanwijzing

Lees voor gebruik deze handleiding zorgvuldig door. Voor onderhoud en referentie dient deze gebruiksaanwijzing bewaard te worden.

### Veiligheid


De aanwijzingen in deze handleiding en de geldende plaatselijke en nationale voorschriften dienen altijd gevolgd te worden. Wijzigingen aan het armatuur resulteren in garantieverval. Bij beschadigingen aan componenten kan een veilige werking niet gegarandeerd worden. Zorg er altijd voor dat bij installatie en onderhoud geen spanning op en naar het armatuur staat. Voor de installatie wordt een gekwalificeerde e-installatie aangeraden die werkt volgens de laatste richtlijnen.



### Omschrijving

De ILB MID is een inbouw armatuur voorzien van meerdere PLL-lampen. Het armatuur maakt gebruik van een extra kap zodat er een comfortabel indirect softlight ontstaat. Voor gebruik behoeft er geen verdere montage buiten de onderstaande installatie instructies.

### Installatie instructies



1. *Maak een passende uitsparing waar het armatuur dient te komen. Schuif vervolgens het armatuur schuin door de opening zodat het boven het plafond komt te liggen.*
2. *Leg het armatuur neer op de profielen van het plafond.*
3. *Sluit het armatuur aan met de stekker.*