

SPO

Gebruiksaanwijzing


Lees voor gebruik deze handleiding zorgvuldig door. Voor onderhoud en referentie dient deze gebruiksaanwijzing bewaard te worden.

Veiligheid


De aanwijzingen in deze handleiding en de geldende plaatselijke en nationale voorschriften dienen altijd gevolgd te worden. Wijzigingen aan het armatuur resulteren in garantieverval. Bij beschadigingen aan componenten kan een veilige werking niet gegarandeerd worden. Zorg er altijd voor dat bij installatie en onderhoud geen spanning op en naar het armatuur staat. Voor de installatie wordt een gekwalificeerde e-installatie aangeraden die werkt volgens de laatste richtlijnen.

Omschrijving

De SPO is een opbouw downlighter voorzien van een fitting voor een PLC-lichtbron.



Installatie instructies



1. Monteer de beugel op de gewenste locatie op het plafond
2. Schuif de behuizing over de beugel waarbij de twee draadeinden door de voorbereide gaten in de behuizing moeten gaan. Schroef de behuizing stevig vast door middel van moeren en sluit de voedingskabel aan.