


# EUTRAC®


3~



25 ...



- Zaag de gelabelde zijde niet af




②

Optioneel




99-075-. + 99-905-.  
of 99-906-.

②A

99-905-.  
of 99-906-.



②B




③

Optioneel




99-075-. + 99-318-0  
of 99-319-0  
of 88-620-0

③A


99-318-0  
of 99-319-0  
of 88-620-0




③B





①




①A




①B







4A




5A



4B



5B



### Gebruiksaanwijzing

Lees voor gebruik deze handleiding zorgvuldig door. Voor onderhoud en referentie dient deze gebruiksaanwijzing bewaard te worden.

### Veiligheid

De aanwijzingen in deze handleiding en de geldende plaatselijke en nationale voorschriften dienen altijd gevolgd te worden. Wijzigingen aan het armatuur resulteren in garantieverval. Bij beschadigingen aan componenten kan een veilige werking niet gegarandeerd worden. Zorg er altijd voor dat bij installatie en onderhoud geen spanning op en naar het armatuur staat. Voor de installatie wordt een gekwalificeerde e-installatie aangeraden die werkt volgens de laatste richtlijnen.